




**DIE
JOHANNITER**




Digitales Funknetz TETRA 25




Betriebsarten

- **TMO** – Netzbetrieb - **T**runked **M**ode **O**peration
- **DMO** – Direktbetrieb - **D**irekt **M**ode **O**peration
- **Repeater** - Zwischenverstärker
- **Gateway** - Überleiteinrichtung


Netzbetrieb TMO




Gruppenruf im TMO




Einzelruf im TMO



Gateway - Überleiteinrichtung



Gruppenruf im DMO



Einzelruf im DMO




Nur Halbduplex

Nur Wechselsprechen


**Kein weiterer
Funkverkehr in dieser
Gruppe möglich !**



Repeater - Zwischenverstärker



Datenbetrieb



Leitstelle



SDS

Statusmeldungen

